



HC-CARGOs kabineblæsere og blæsermodstande



Your Expert in Parts



HC-CARGOs kabineblæsere

- giver ordentlig luftcirkulation i kabinen

For at fungere optimalt har klimaanlægget brug for en pålidelig kabineblæser. Den sørger for, at en tilstrækkelig/den rette mængde luft strømmer igennem varmeveksleren og fordampere (normalt placeres blæseren i HVAC-anlægget (varme, ventilation og luftkonditionering), som sidder bag instrumentbrættet - mellem kabinen og motorrummet). Herefter fordeler blæseren luften i køretøjets kabine.

HC-CARGOs sortiment af kabineblæsere består af udvalgte topkvalitetsprodukter. Da produkterne er skrøbelige (plastkomponenter og følsomme over for elektriske forstyrrelser), testes de grundigt med hensyn til mekanisk og elektrisk ydeevne for at sikre, at de lever op til vores høje kvalitetsstandards og markedskravene.

Desuden er et af formålene med vores kvalitetsfokus at gøre det nemt at installere/skifte delene. Vi kalder det "Easy fit", hvilket betyder, at de fleste blæsere, vi leverer, er komplette med hus og ventilator monteret.

HC-CARGOs portefølje dækker de mest anvendte og vigtige kabineblæsere (bedst sælgende varer). Overordnet set tilgodeser den bilmarkedets stigende efterspørgsel efter produkter af høj kvalitet i denne kategori. Desuden positionerer den HC-CARGO som en konkurrencedygtig one-stop-leverandør af airconditionprodukter.

HC-CARGOs blæsermodstande

Hvad er en blæsermodstand?

Blæsermodstande styrer kabineblæsernes ventilatorhastighed. Ventilatorhastigheden kan ændres ved enten at ændre blæsermodstandens styrke mekanisk ved hjælp af et drejegreb (manuelt klimaanlæg) eller elektronisk ved hjælp af klimaanlægget (automatisk klimaanlæg).

Et typisk tegn på, at modstanden er defekt, er, når ventilatorens hastighed ikke kan reguleres, eksempelvis hvis den kun kører med én hastighed eller slet ikke kører.

Enten er modstanden udbændt (skal skiftes), eller strømforsyningen er uregelmæssig (måles med et multimeter).

Vi anbefaler dog, at du altid udskifter modstanden, når du installerer en ny blæser.



Fakta og tips:

Vidste du at...

- Blæsere har i snit en levetid på ca. 8 år
- Det elektriske kredsløb (f.eks. overbelastning) kan beskadige og forstyrre blæserens funktion.
- Hvis kabinefiltret/pollen-filtret er tilstoppet eller slidt, påvirker det også blæserens ydeevne = skift/kontrollér filtrene regelmæssigt.
- Modstanden skal altid skiftes, når du skifter blæser.





Din online shop

Har du prøvet vores online shop?
Hurtig og nem bestilling 24/7
Besøg www.hc-cargo.dk



www.hc-cargo.dk

The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S