

Stik

Nr. 1-129

1 R S L 15, Tændingsplus B+, Sense Ladelampe	28 D- DF D+ B-, Stel Felt Diodetrio, Ladelampe	55 L Ladelampe
2 E F N A B-, Stel Felt Stator, W B+	29 D+ B+ Ladelampe B+, Batteri	56 W L Ladelampe Stator
3 L IG Ladelampe 15, Tændingsplus	30 S N IG 15, Tændingsplus Stator, W Ladelampe B+, Sense	57 FR/SIG/A FR Felt, Output til computer Signal, Styling fra computer B+, Sense
4 L S D Ladelampe B+, Sense Dummy	31 W D+ B+ Stator Ladelampe B+, Batteri	58 IG L Ladelampe 15, Tændingsplus Driver, Styling fra computer
5 L S R Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense	32 S IG L 15, Tændingsplus B+, Sense Ladelampe	59 N IG E Stator, W B-, Stel 15, Tændingsplus Felt
6 N F Stator, W Felt	33 D FR IG Felt, Output til computer 15, Tændingsplus Ladelampe Driver, Styling fra computer	60 C FR IG 15, Tændingsplus Ladelampe Input fra computer (reducerer ladningen) Felt, Output til computer
7 S L Ladelampe B+, Sense	34 F E B+ N Stator, W B-, Stel B+, Batteri Felt	61 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer
8 S L B+, Sense Ladelampe	35 R F Stator, Phase, W Felt	62 L S Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense
9 R L 15, Tændingsplus Ladelampe	36 S IG L Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense Dummy	63 L Ladelampe
10 IG L 15, Tændingsplus Ladelampe	37 F E N Stator, W B-, Stel Felt	64 D FR L Felt, Output til computer Ladelampe Dummy
11 IG D 15, Tændingsplus Dummy Ladelampe	38 F E B+ Stator, Phase, W	65 C FR IG Input fra computer (reducerer ladningen) Felt, Output til computer 15, Tændingsplus Ladelampe
12 S IG B+, Sense 15, Tændingsplus Ladelampe	39 S L D+ B+, Sense Ladelampe	66 S L FR B+, Sense Ladelampe Felt, Output til computer
13 C FR C Input fra com. (reducerer ladningen) Felt, Output til computer 15, Tændingsplus Ladelampe	40 C IG C Input fra computer (reducerer ladningen) 15, Tændingsplus Ladelampe	67 M IG L Ladelampe 15, Tændingsplus Felt, Output til computer
14 S FR B+, Sense Felt, Output til computer 15, Tændingsplus Ladelampe	41 L IG Ladelampe 15, Tændingsplus	68 G S L Input fra computer (reducerer ladningen) B+, Sense Ladelampe Felt, Output til computer
15 E F B-, Stel Felt Stator, W	42 S IG L Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense	69 L G F Ladelampe 15, Tændingsplus Felt, Output til computer
16 F E B-, Stel Felt Stator, W	43 S IG B+, Sense 15, Tændingsplus	70 B+ B+, Batteri B+ D+ Ladelampe Stator
17 E F B-, Stel Felt Stator, W	44 P L F S Stator, Phase, W Ladelampe Felt, Output til computer B+, Sense	71 B+ B+, Batteri D+ Ladelampe DF Felt, Output til computer
18 F E B-, Stel Felt Stator, W	45 DF D+ Felt, Output til computer Diodetrio, Ladelampe	72 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer
19 L S B+, Sense 15, Tændingsplus	46 F L Felt, Output til computer Ladelampe	73 S L B+, Sense Ladelampe
20 L S Ladelampe B+, Sense 15, Tændingsplus	47 S IG B+, Sense 15, Tændingsplus Ladelampe	74 FR IG L Ladelampe 15, Tændingsplus Felt, Output til computer
21 F N B Felt Stator, W B+	48 DF L Ladelampe Felt, Output til computer	75 DFM L Felt, Output til computer Ladelampe
22 D+ B+ Ladelampe B+, Batteri	49 A S B+, Sense Stator, Phase, W (Tilsluttes separat stator terminal i generator) 15 / Ladelampe	76 F L Felt, Output til computer Ladelampe
23 W D+ Stator Ladelampe	50 L W Stator Ladelampe	77 L R Ladelampe 15, Tændingsplus
24 P L Stator, Phase, W Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense	51 A S I 15 / Ladelampe Stator, Phase, W (Tilsluttes separat stator terminal i generator) B+, Sense	78 S DFM B+, Sense Felt, Output til computer IG 15, Tændingsplus Ladelampe
25 D+ DF Ladelampe Felt B-, Stel	52 61E, 15 15 Tændingsplus Ladelampe	79 L Ladelampe
26 L/D+ Ladelampe	53 S I B+, Sense 15, Tændingsplus Ladelampe Stator, Phase, W	80 Slettet Erstatte af PL78
27 L + Ladelampe 15, Tændingsplus	54 P D Stator, Phase, W Driver, Styling fra computer	81 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer B+, Sense
		82 W L 15 Stator Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense DFM Felt, Output til computer
		83 L Ladelampe 15, Tændingsplus
		84 DF DF Felt
		85 S L Ladelampe B+, Sense
		86 COM COM kommunikation m/ computer
		87 L Ladelampe
		88 D- DF D+ B-, Stel Felt Diodetrio (Ladelampe)
		89 L R Ladelampe 15, Tændingsplus
		90 15 L(61E) Tændingsplus Ladelampe
		91 L(61E) DFM Ladelampe Felt, Output til computer
		92 S FR L Felt, Output til computer Ladelampe S B+, Sense IG 15, Tændingsplus
		93 F1 F2 Felt (Kul 1) Felt (Kul 2)
		94 L E Ladelampe B-, Stel Felt
		95 C IG L Ladelampe 15, Tændingsplus Input fra computer
		96 F1 F2 Felt (Kul 1) Felt (Kul 2)
		97
		98 Slettet Erstatte af PL57
		99 R L 15, Tændingsplus Ladelampe
		100 L Ladelampe
		101 S C B+, Sense Input fra computer Ladelampe IG 15, Tændingsplus
		102 F1 F2 Felt (Kul 1) Felt (Kul 2)
		103 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer
		104 L DF Ladelampe Felt, Output til computer
		105 PHIN B+ B+, Batteri D+ Ladelampe PHIN Input fra computer
		106 B+ D+ B+, Batteri Ladelampe
		107 Slettet Erstatte af PL57
		108 Slettet Erstatte af PL72
		109 Slettet Erstatte af PL153
		110 S 15 B+, Sense Tændingsplus Ladelampe Stator
		111 S L B+, Sense Ladelampe
		112 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer
		113 L 15 Tændingsplus Ladelampe
		114 COM DFM COM Kommunikation m/ computer DFM Felt, Output til computer
		115 L FR Ladelampe Felt, Output til computer
		116 I FR A Ladelampe Felt, Output til computer B+, Sense
		117 I D A 15 / Ladelampe Dummy B+, Sense
		118 P L I S W, Stator Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense
		119 P L F S W, Stator Ladelampe Felt, Output til computer B+, Sense
		120 A D I B+, Sense Dummy 15 / Ladelampe
		121 W L Stator Ladelampe
		122 S I 15 B+, Sense Tændingsplus Ladelampe W, Stator
		123 2 1 L Ladelampe
		124 COM COM Kommunikation m/ computer
		125 COM COM Kommunikation m/ computer
		126 L Ladelampe
		127 L F Felt, Output til computer Ladelampe
		128 L IG P Ladelampe 15, Tændingsplus Stator, Phase, W
		129 COM COM Kommunikation m/ computer

Stik

Nr. 130-213

130 B+ D+ DFM B+, Batteri D+, Ladelampe DFM Felt, Output til computer	157 L I Ladelampe 15, Tændingsplus	184 L FR Ladelampe Felt, Output til computer
131 COM COM Kommunikation m/ computer	158 L S Ladelampe B+, Sense	185 N IG D+ Stator, W 15, Tændingsplus D+, Ladelampe
132 COM COM Kommunikation m/ computer	159 FR L Ladelampe Felt, Output til computer	186 S IG L B+, Sense 15, Tændingsplus Ladelampe
133 L FR Ladelampe Felt, Output til computer	160 S L B+, Sense Ladelampe	187 S F L P B+, Sense Felt, Output til computer Ladelampe Stator, Phase, W
134 1 2 L IG Ladelampe 15, Tændingsplus	161 CDM CDM Computer	188 F L Felt, Output til computer Ladelampe
135 F1 F2 Felt (Kul 1) Felt (Kul 2)	162 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer	189 I/F L P Felt, Output til computer Ladelampe Stator, Phase, W
136 LI RC BVS Felt, Output til computer Signal from computer BVS Batteri spænding sense	163 C S L Ladelampe B+, Sense C Input fra computer (reducerer ladningen)	190 CM LS S1 Parallel com. Elektromagnetisk afskærmning Parallel com. COM <=> Motorstyringsenhed Parallel com.
137 COM COM Kommunikation m/ computer	164 D F G Dummy Input fra computer (reducerer ladningen) Felt, Output til computer Ladelampe	191 DFM L Felt, Output til computer Ladelampe
138 S L B+, Sense Ladelampe	165 F1 F2 Field (Brush 1) Field (Brush 2)	192 L FR Ladelampe Felt, Output til computer
139 D P Stator, Phase, W Driver, Styring fra computer	166 LIN LIN Computer	193 COM IG FR M COM Kommunikation m/ computer 15, Tændingsplus Felt, Output til computer Felt, Output til computer Ladelampe
140 D+ W Ladelampe Stator	167 G L C Input fra computer(reducerer ladningen) Ladelampe Input fra computer (reducerer ladningen) Felt, Output til computer	194 R L 15, Tænding Ladelampe
141 15 61E Tændingsplus Ladelampe Stator	168 D L D Dummy Ladelampe Dummy	195 R L N 15, Tænding Ladelampe Stator, W
142 F B+ N Felt B+, Batteri Stator, W	169 P IG L Stator, Phase, W 15, Tændingsplus Ladelampe	196 D I L P Dummy 15, Tændingsplus Ladelampe Stator, Phase, W
143 S I L P B+, Sense 15, Tændingsplus Ladelampe Stator, Phase, W	170 D I L Dummy 15, Tændingsplus Ladelampe	197 L S Ladelampe B+, Sense
144 S L B+, Sense Ladelampe	171 L M Ladelampe Felt, Output til computer	198 D D FR Dummy Dummy Felt, Output til computer Ladelampe
145 L S Ladelampe B+, Sense	172 C FR L Input fra computer (reducerer ladningen) Felt, Output til computer Ladelampe	199 S I L B+, Sense 15, Tænding Ladelampe
146 RLO IG M L 15, Tændingsplus Felt, Output til computer Ladelampe	173 L Ladelampe	200 W 15/C DFM Stator Ladelampe 15/C 15, Ignition/ Input from computer S B+, Sense DFM Felt, Output til computer
147 L DFM Ladelampe Felt, Output til computer	174 LIN LIN Computer	201 R L 15, Tænding Ladelampe
148 W L Stator Ladelampe	175 F L P Felt, Output til computer Ladelampe Stator, Phase, W	202 IG L 15, Tænding Ladelampe
149 L Ladelampe	176 C L FR Input fra computer (reducerer ladningen) Ladelampe Felt, Output til computer	203 IG L 15, Tænding Ladelampe
150 LIN LIN Computer	177 S F B+, Sense Felt, Output til computer	204 LIN LIN Computer
151 G R L F Input fra computer (reducerer ladningen) 15, Tændingsplus Ladelampe Felt, Output til computer	178 DFM L Felt, Output til computer Ladelampe	205 LIN LIN Computer
152 	179 P L IG Stator, Phase, W Ladelampe 15, Tændingsplus	206 F1 F2 Felt (Kul 1) Felt (Kul 2)
153 F1 F2 Felt (Kul 1) Felt (Kul 2)	180 L F Felt, Output til computer Ladelampe	207 LIN LIN Computer
154 COM COM Kommunikation m/ computer	181 LIN LIN Computer	208 CM LS S1 Parallel com. Elektromagnetisk afskærmning Parallel com. COM <=> Motorstyringsenhed Parallel com.
155 IG R L 15, Tændingsplus 15, Tænding Ladelampe	182 W 15 L S Stator Ladelampe 15, Tændingsplus B+, Sense	209 COM COM Kommunikation m/ computer
156 Slettet	183 W D+ Stator D+, Ladelampe	210 L W Ladelampe Stator